

Instructions

To Close:

1. Close the door.
2. Enter your code with min. 4 and max. 6 digits.
3. Press the **LOCK (L)** button.

To Open:

1. Enter the personal code you have previously set.

IMPORTANT:

At the end of your stay, we kindly ask you to leave the SAFE OPEN !

Istruzioni

Per chiudere:

1. Accostare la porta.
2. Digitare un codice a vs. scelta da un min. di 4 ad un max. di 6 cifre.
3. Premere il tasto **LOCK (L)**.

Per aprire:

1. Digitare il Vs. codice impostato.

IMPORTANTE:

Al termine del Vs. soggiorno, si prega di lasciare la PORTA della cassaforte APERTA !

Instructions

Pour fermer:

1. Rapprocher la porte.
2. Taper le code choisi min. 4 chiffres-max. 6 chiffres.
3. Appuyer sur la touche **LOCK (L)**.

Pour ouvrir:

1. Taper votre code personnel précédemment sélectionné.

IMPORTANT:

A la fin de votre séjour, veuillez laisser la PORTE OUVERTE !

Anweisungen

Zum Schließen:

1. Die Tür schließen.
2. Dem Code Ihrer Wahl mit mind. 4 bis max. 6 Ziffern eingeben.
3. Die Taste **LOCK (L)** drücken.

Zum Öffnen:

1. Ihren zuvor eingestellten Code eingeben.

WICHTIG:

Bei Abreise, bitte, den SAFE OFFEN lassen !

Инструкции

Закреть:

1. Закройте дверцу.
2. Введите Ваш код от 4 до 6 цифр.
3. Нажмите клавишу **LOCK (L)**.

Открыть:

1. Введите установленный вами код.

ВАЖНО:

По окончании вашего пребывания, пожалуйста, оставьте сейф открытым.

Οδηγίες

Κλειδωμα:

1. κλειστε την πόρτα.
2. Εισάγετε τον κωδικό σας από 4 -6 ψηφία.
3. Πατήστε το **LOCK (L)**.

Ανοιγμα:

1. Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:

Μετά την αναχώρησή σας από το δωμάτιο παρακαλούμε αφήστε το χρομ/τιο ανοικτό.

Instrucciones

Para cerrar:

1. Cerrar la puerta.
2. Introducir código de 4 a 6 cifras.
3. Pulsar la tecla **LOCK (L)**.

Para abrir:

1. Introducir código personal, previamente establecido

IMPORTANTE:

Al finalizar su estancia, rogamos deje la PUERTA ABIERTA !

Kullanım Talimatları

Kapama:

1. Kapıyı kapatınız.
2. En az 4 en fazla 6 haneli giriş kodunu giriniz.
3. **LOCK (L)** a basın.

Açma:

1. Daha önceden belirlemiş olduğunuz kişisel şifrenizi giriniz

ÖNEMLİ:

Odandan çıkarken ,kasayı açık bırakmanızı rica ederiz !

操作说明

锁门:

1. 关门并用手按住.
2. 输入4-6位数字密码.
3. 按 **LOCK (L)** 键.

开门:

1. 输入相同密码.

请在退房时保持保管箱开门状态, 谢谢

التعليمات

للقفل :

- 1 أغلق الباب
- 2 أدخل الرقم السري المكون من 4 الى 6 أرقام بحد أقصى
- 3 أضغط على زر (L) للقفل

للفتح :

- 1 أدخل الرقم السري الذي قمت بأعداده سابقاً

هام :

من فضلك , أترك باب الخزنه مفتوحاً فى نهاية أقامتك بالفندق